セットトップボックス（TZ-DCH 505）の接続例

※デジタルに切り替える際、同軸ケーブルも新しい物に交換される事をお薦めします。

ピンプラグで接続



※S映像用コードで接続される場合 STB 側の設定変更が必要な場合があります。詳しくは取扱説明書 P35 をご覧ください。

D 端子とピンプラグで接続



※1. STB側の設定変更が必要な場合があります。詳しくは取扱説明書 P34をご覧ください。